

COMMENT DÉTERMINER SON ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL :

1 DÉTERMINER LE MATÉRIAU RADIO-PROTECTEUR :

Gamme
« S » Light



Gamme
« U » Ultra-light



Gamme
« L » No-lead



2 CHOISIR SON ÉQUIVALENCE EN PLOMB :

0.25 MM
0.35 MM
0.50 MM
1 MM

Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre PCR (Personne Compétente en Radioprotection) qui déterminera l'équivalent plomb le plus adapté après étude de votre poste de travail

3 CHOISIR SON MODÈLE :

Choisissez un modèle parmi ceux compatibles avec votre Eq Pb

4 CHOISIR SON REVÊTEMENT ET SA COULEUR :

Choisissez à la page 8.

5 DÉTERMINER SA TAILLE :

Référez-vous à la page 5 et 6 pour plus d'informations.

6 COMPLÉTER VOTRE EPI :

Complétez votre équipement en choisissant parmi les options proposées sur la page du modèle choisie.



Votre équipement est terminé.